



BRICOLAGE [EN PARTENARIAT AVEC SYSTÈME D]

Embellir une façade avec un parement en pierre

Décorative, chaleureuse, durable... la pierre naturelle offre de nombreuses possibilités d'utilisation, notamment sous forme de plaquettes de parement. Illustration avec une pose collée et fixée mécaniquement en façade.

Rénover un mur défraîchi n'implique pas obligatoirement l'application d'un enduit. Selon l'état du support, il peut être envisagé de l'habiller de bois, de panneaux de façade préfabriqués ou encore, comme ici, de pierre naturelle (ardoise).

Simple à poser et protectrices

Plus faciles à poser qu'un bardage vissé ou cloué sur une ossature, les plaques de parement sont simplement collées et fixées mécaniquement sur le support, via des attaches. Non seulement elles embellissent la maison, mais elles font également office de protection contre l'humidité et les agressions climatiques.

Le produit retenu ici est en ardoise naturelle (Stonepanel de Cupastone). Il se présente sous forme de plaque de 3 à 4 cm d'épaisseur disponible en un seul format (61 x 15,2 cm). La mise en oeuvre est à la portée de tous les bricoleurs méthodiques.



■ Pas à pas, pose parement pierre naturelle sur pignon. Photos Cupa Stone

ASTUCE

■ Protéger

Des projections de sous-couche ou de mortier-colle peuvent avoir lieu. Pour éviter de salir soubassements, revêtements de sol et menuiserie, il est primordial de bâcher ces surfaces. Utilisez des protections robustes et résistantes aux passages répétés.

Que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, il convient de calculer la surface de mur qui recevra le parement. Pour les façades comportant des fenêtres, portes, angles, etc., l'idéal est de préparer un plan coté avec les dimensions des tableaux (baies), la hauteur des angles (rentrants ou sortants), pour calculer la quantité d'éléments nécessaires au chantier.

Un calcul de la surface précis

Il faut également spécifier le type de mur et vérifier son état (le support doit impérativement être propre et sain). Ce détail a une importance toute particulière. La pose d'un tel parement nécessite l'utilisation d'un mortier-colle adapté sur un mur préalablement traité avec un primaire d'accrochage compatible avec le support.

Loïck Farcy